



NÁVOD K OBSLUZE / BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

EBV E-BIKE BATTERY, KOMPATIBILNÍ S

POHONNÝM SYSTÉMEM PANASONIC* NEXTGERENERATION 36 V

Výkonové parametry

17 Ah / 605 Wh Akumulátor určená pro trubku sedadla

19 Ah / 691 Wh Akumulátor určená pro trubku sedadla



113 x 140 x 283.7 mm

OBSAH

Úvod	3
Vyloučení odpovědnosti	3
Záruka	3
CE prohlášení o shodě	4
Varianty výrobků a technické údaje	4
Údržba a skladování	4
Příslušenství	4
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zacházení s EBV E-Bike Battery	5
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro nabíjení EBV E-Bike Battery	6
Proces nabíjení	7
Doba nabíjení	8
Použití akumulátoru	8
Lehká podpora	8
Údržba	9
Vyhledávání závad	9
Recyklace	9



Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
D-63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 6021 3289288
E-mail: info@akkuvision.de
Web: www.akkuvision.de

E-Bike Vision je zapsanou ochrannou známkou společnosti Akku Vision GmbH

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD!

Tento návod je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny. Proto jej prosím uschověte tak, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout. Pokud výrobek předáváte novému uživateli, nezapomeňte mu předat také tento návod.

Úvod

Těší nás, že jste si vybrali lithiový akumulátor právě z našeho sortimentu.

Věnujte prosím několik minut svého času pečlivému prostudování tohoto návodu. V návodu najdete podrobné informace týkající se zacházení s akumulátorem, jeho funkcí a údržby a rovněž informace o tom, jak správně zacházet s nabíječkami E-Bike Vision.

V případě dalších dotazů se prosím neváhejte s důvěrou obrátit na svého specializovaného prodejce nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře na naší domovské stránce.

Přejeme Vám mnoho zábavy s novým EBV E-Bike Battery em a děkujeme za Vaši důvěru.

Váš tým Akku Vision

Vyloučení odpovědnosti

Společnost Akku Vision GmbH neručí za ztráty, škody nebo náklady, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s nesprávným použitím a provozem výrobku.

Povinnost poskytnout náhradu škody, ať už z jakéhokoliv právního důvodu, je, pokud je to ze zákona přípustné, omezena na výši fakturované hodnoty výrobků E-Bike Vision, které mají přímý podíl na vzniku škod. To neplatí, pokud byla na základě kogentních právních norem zjištěna odpovědnost za škody vzniklé v důsledku úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti.

Vzhledem k rozmanitosti distribučních kanálů dále společnost Akku Vision GmbH neručí za úplnost a správnost dokumentace přiložené k akumulátoru.

Záruka

Na naše akumulátory poskytujeme v souladu s platnými ustanoveními záruku 24 měsíců. Bezpodmínečným předpokladem pro uplatnění 24měsíční záruky je předložení dokladu o prodeji.

S uplatněním záruky se obrátte na specializovaného prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Záruka se nevztahuje na:

- poruchy vzniklé v důsledku nepřiměřeného provozu, např. přehřátí, nesprávného zapojení, zkratu nebo obrácené polarity, ponoření do vody, čištění vysokotlakými nebo parními čističi, hlubokého vybití nebo pádu
- poruchy vzniklé v důsledku použití příslušenství, které nebylo schváleno společností Akku Vision GmbH
- poruchy vzniklé v důsledku nezáměrného nebo záměrného poškození
- poruchy vzniklé v důsledku běžného opotřebení
- poruchy vzniklé v důsledku provozu mimo rámec technických specifikací
- poruchy vzniklé v důsledku škod na jiných zařízeních, za která nepřebíráme odpovědnost
- poruchy vzniklé v důsledku ošetření kontaktů pomocí sprejů na kontakty, maziv nebo podobných přípravků
- poruchy vzniklé v důsledku změn, modifikací, oprav, přestaveb nebo dovybavení, které nebyly provedeny personálem pobočky Akku Vision → v případě nutnosti provedení opravy se vždy obrátte na náš servis
- vzhledové vady, které nemají vliv na funkčnost zařízení nebo mohou být odstraněny čištěním
- náklady na zapojení akumulátoru

Okamžikem odstranění výkonového štítku akumulátoru zaniká nárok na uplatnění záruky!

CE prohlášení o shodě

Hodnocení zařízení proběhlo v souladu s evropskými harmonizovanými právními normami. Vlastníte tudíž výrobek, který z hlediska konstrukce splňuje požadavky Evropského společenství na bezpečný provoz strojů. Kompletní CE prohlášení o shodě si můžete vyžádat u našeho servisu.



Varianty výrobků a technické údaje

Označení	Kapacita	Pozice	Hmotnost	Položka č.
EBV E-Bike Battery kompatibilní s Panasonic* 36 V Next Generation	17 Ah / 605 Wh	sedlová trubka	~ 3.8 kg	10005
	19 Ah / 691 Wh	sedlová trubka	~ 3.8 kg	10006
Jmenovité napětí	36 V			
Provozní teplota	-10 až 60 °C			
Teplota při nabíjení	0 až 45 °C			
Skladovací teplota	< 17 °C			
Druh ochrany	ochrana proti prachu a ostříkové vodě			

Údržba a skladování

- K čištění krytu akumulátoru používejte vždy jen měkký hadřík a trochu vody nebo neutrální čisticí prostředek.
- K čištění nikdy nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe!
- Přístroj nikdy neponořujte do kapalin!
- K čištění prosím nepoužívejte čisticí prostředky jako benzin, alkohol nebo jiné kapaliny.
- Ostré čisticí prostředky mohou způsobit odlupování laku, zbarvení, deformaci, škrábance a další podobné vady.
- Akumulátor skladujte pokud možno při pokojové teplotě (18–23 °C).
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, skladujte ho prosím při teplotě okolo 17 °C.
- Vlhkost vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí 0–80 %.
- Optimální stav nabití po delším nepoužívání činí cca 70 % celkové kapacity.
- V případě delšího nepoužívání v pravidelných odstupech kontrolujte stav nabití akumulátoru a případně ho dobijte!

Příslušenství

Označení	Hmotnost	Položka č.
Rychlonabíječka 6 A	~ 630 g	10070
4 A nabíječka	~ 560 g	10071
2 A nabíječka do auta	~ 375 g	10076
Nabíjecí adaptér pro Panasonic* Next Generation		10078
Nabíjecí adaptér pro Flyer* Panasonic* Next Generation		10079

Uvedené nabíječky lze používat pouze ve spojení s nabíjecím adaptérem.

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zacházení s EBV E-Bike Battery

Tento návod si prosím pozorně přečtěte! Řídte se prosím v něm obsaženými bezpečnostními pokyny!

- EBV E-Bike Battery nejsou hračka. Uchovávejte je mimo dosah dětí!
- Na akumulátoru neprovádějte žádně změny. Především upozorňujeme na to, že akumulátor je zakázáno otevřít nebo jakkoliv modifikovat, neboť by tím došlo k zániku nároku na uplatnění záruky.
- Následkem nesprávného použití (zahřátí, např. v důsledku vystavení slunečnímu záření nebo skladování na topných tělesech, otevřený oheň, ponoření do vody, čištění vysokotlakými nebo parními čističi, zkrat, přebití, hluboké vybití, obrácená polarita, pád) nebo jiných okolností, které mohou být příčinou nepřiměřeného použití, může dojít ke zranění osob a/nebo vznícení akumulátoru.
- Akumulátory EBV E-Bike Battery jsou výrobky, ze kterých za normálních a rozumně předvídatelných podmínek použití nemohou unikat žádné látky.
- Pokud přesto zaznamenáte únik tekutin nebo plynů z akumulátoru, vyvarujte se jakémukoliv kontaktu s nimi a za žádných okolností je nevdechujte!
Dojde-li ke kontaktu látek s pokožkou, opláchněte zasažená místa vodou.
- Při popáleninách, zasažení oka výše zmíněnými tekutinami nebo při podráždění dýchacích cest vyhledejte prosím lékařskou pomoc!
- V krajním případě akumulátor pokud možno vzduchotěsně uzavřete a přidejte suchý písek, křídový prášek (CaCO₃) nebo vermiculit.
- Akumulátory ani nabíječky nepoužívejte, pokud jsou poškozené. V případě pochybností se obratte na svého prodejce.
- Akumulátor a/nebo nabíječku nepoužívejte k jiným účelům.
- Používejte jen u e-kol k tomu určených.
- Používejte jen nabíječky určené pro použití s tímto akumulátorem!
- Kontakty nesmí být ošetřovány mazivy, sprejem na kontakty ani jinými podobnými přípravky!
- Úchyt akumulátoru na e-kole musí být před zapojením akumulátoru suchý a čistý!
- Kryty nabíjecích/vybíjecích zásuvek musí být při ztrátě/poškození neprodleně nahrazeny, jinak dojde ke ztrátě záruky.

→ Jen tak lze zaručit maximální bezpečnost!

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro nabíjení EBV E-Bike Battery

Při nabíjení prosím dbejte především na následující pokyny:

- Nabíječku připojte pouze ke zdrojům elektrického napětí k tomu určeným.
- Nepoužívejte k nabíjení olověných, NiCd, NiMh nebo primárních článků!
- Nabíječku používejte pouze v kombinaci s příslušnými EBV E-Bike Battery firmy Akku Vision!
- Při delším nepoužívání odpojte zařízení od zdroje napětí a odpojte připojené akumulátory.
- Doba nabíjení se liší v závislosti na kapacitě akumulátoru a druhu nabíječky.
- Akumulátor nenabíjejte při teplotách pod 0 °C nebo nad 45 °C. Řídicí jednotka akumulátoru v takovém případě zamezí nabíjení.
- EBV E-Bike Battery mějte při nabíjení vždy umístěný na nehořlavém, čistém podkladu (akumulátor i nabíječku) a nikdy ho nenechávejte nabíjet bez dozoru.
- Nabíječka je určena k použití v dobře větraných, suchých a bezprašných prostorách. Za žádných okolností ji nevystavujte dešti nebo vysokým teplotám. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- Nabíječku ani akumulátor nepřikrývejte.
- Ujistěte se, že zástrčky a zásuvky nabíječky nejsou vlhké nebo znečištěné.
- Na síťové a nabíjecí zástrčky nesahejte mokrýma rukama.
- Nepokoušejte se nabíječku rozmontovat nebo přemontovat.
- Předtím než nabíječku zapojíte do elektrické sítě, ujistěte se prosím, že dané síťové napětí souhlasí s napájecím napětím nabíječky.
Napájecí napětí nabíječky je uvedeno na typovém štítku na zadní straně zařízení.
- Nabíječka s poškozenou síťovou zástrčkou nebo síťovým kabelem nesmí být zapojena do elektrické sítě a musí být neprodleně vyměněna nebo opravena personálem pobočky Akku Vision.
- Do nabíječky nesmí za žádných okolností vniknout voda ani vlhkost. Pokud přesto došlo ke vniknutí vody, vypněte proud (pojistková skříň), nabíječku ihned odpojte od elektrické sítě a nechte zkontovalovat personálem pobočky Akku Vision.
- Při náhlé změně teploty, resp. při náhlém oteplení může okolo a uvnitř nabíječky docházet ke vzniku kondenzované vody. V takovém případě nabíječku nezapojujte do elektrické sítě a nejprve vyčkejte, dokud se nepřizpůsobí vyšší teplotě v místnosti. Této situaci předejdete nejlépe tím, že nabíječku uskladníte na místě, na kterém ji hodláte používat.

Aby byla životnost akumulátorů co nejdelší, doporučujeme je nabíjet pouze při teplotách v rozmezí 10–30 °C.

Proces nabíjení

Vaši novou baterii můžete nabíjet jako obvykle s originální nabíječkou, která byla součástí dodávky při koupi Pedelec.

Při používání nabíječky E-Bike Vision v kombinaci s volitelným adaptérem nabíjení nebo při používání originální nabíječky můžete Vaši baterii nabíjet v Pedelec nebo mimo Pedelec.

Předpoklady pro nabíjení v Pedelec

Pohon musí být vypnutý. Otevřete kryt nabíjecí zásuvky na baterii.


Předpoklady pro nabíjení mimo Pedelec

Nabíjení mimo Pedelec zahájíte vypnutím hnacího systému. Vyčkete do zhasnutí všech LED na baterii. Nyní můžete otevřením zámku vyjmout jako vždy baterii a nabít ji ve Vaší přítomnosti např. ve Vašem bytě nebo v garáži.

Zahájení procesu nabíjení s originální nabíječkou

1. Připojte nabíječku k elektrické síti.
2. Nyní zapojte zástrčku nabíječky k baterii.
3. Proces nabíjení se zahájí a začne blikat LED baterie odpovídající aktuálnímu stavu nabíjení.
4. Jestliže se proces nabíjení nespustí okamžitě, aktivujte pro kontrolu tlačítko kapacity baterie a vyčkejte než se rozsvítí kontrolka kapacity.

Označení LED na indikátoru kapacity



Během nabíjení vás kontrolky akumulátoru svícením a blikáním informují o stavu nabití následujícím způsobem:

Kontrolka 1 bliká:	Nabito na 0–19 %
Kontrolka 1 svítí a kontrolka 2 bliká:	Nabito na 20–39 %
Kontrolka 1, 2 svítí a kontrolka 3 bliká:	Nabito na 40–59 %
Kontrolka 1, 2, 3 svítí a kontrolka 4 bliká:	Nabito na 60–79 %
Kontrolka 1, 2, 3, 4 svítí a kontrolka 5 bliká:	Nabito na 80–99 %
Kontrolka 1, 2, 3, 4 a 5 svítí:	Nabito na 100 %

Ukončení procesu nabíjení

Pro ukončení procesu nabíjení vytáhněte zástrčku nabíječky z baterie nebo ze zásuvky na rámu Pedelec. Potom vytáhněte konektor nabíječky ze zásuvky.

Jakmile zhasnou všechny LED na baterii, je proces nabíjení s Vaší originální nabíječkou ukončen (stav nabíjení 100%).

Doba nabíjení

EBV E-Bike Battery	Kapacita	6 Rychlonabíječka	4 Nabíječka	2 Nabíječka do auta
Kompatibilní s Panasonic* 36 V	17 Ah	~ 3.3 h	~ 4.75 h	~ 9 h
	19 Ah	~ 3.7 h	~ 5.25 h	~ 10 h

Použití akumulátoru

Řídte se prosím při používání EBV E-Bike Battery výše uvedenými bezpečnostními pokyny.

EBV E-Bike Battery se při nepoužívání (pokud není nainstalován na e-kole) po 24 hodin automaticky přepne do tzv. klidového režimu, aby omezil samovolné vybíjení na minimum.

Rovněž dojde po cca 10 minutách k vypnutí pohonného systému (akumulátorem), pokud není e-kolo používáno. Přitom není podstatné, zda je, či není na e-kole zapnuté světlo!

Při nasazování akumulátoru dejte pozor, aby před zajištěním pomocí zámku byl ve správné pozici. V opačném případě může dojít k poškození krytu akumulátoru!

Před každým použitím EBV E-Bike Battery je třeba jej nejprve aktivovat tlačítkem zobrazení kapacity.

Tlačítko ukazatele kapacity nemačkejte rychle vícekrát za sebou, akumulátor by se tak mohl zapnout a ihned opět vypnout.

Váš nový EBV E-Bike Battery jste správně namontovali na své e-kolo a následně zajistili pomocí zámku (nezapomeňte vytáhnout klíč!). Zapněte nyní pohonný systém pomocí tlačítka ukazatele kapacity akumulátoru nebo pomocí tlačítka ZAP/VYP na displeji. Pohonný systém nyní odečte z akumulátoru aktuální kapacitu a motor na základě vašeho dosavadního jízdního profilu vypočítá přibližný zbývající dojezd. Akumulátor nemá žádný vliv na výpočet dojezdu pohonného systému.

Kontrolky vás o kapacitě během provozu informují následujícím způsobem:

Kontrolka 1 bliká:	Nabito na 0–3 %
Kontrolka 1 svítí:	Nabito na 4–19 %
Kontrolka 1 a 2 svítí:	Nabito na 20–39 %
Kontrolka 1, 2 a 3 svítí:	Nabito na 40–59 %
Kontrolka 1, 2, 3 a 4 svítí:	Nabito na 60–79 %
Kontrolka 1, 2, 3, 4 a 5 svítí:	Nabito na 80–100 %

Nesundavujte akumulátor z e-kola, dokud je pohonný systém zapnutý. Nejprve pohonný systém vypněte!

Lehká podpora

Váš nový EBV E-Bike Battery je vybaven nejnovější a nejbezpečnejší technologií řízení akumulátoru, abychom vás i sami sebe ušetřili chybné obsluhy. V případě, že by hrozilo jeho hluboké vybití, vypne akumulátor motor vašeho pohonu. Přitom si ale akumulátor zachová dostatečný výkon, abyste se zapnutými světly bezpečně dojeli domů, pokud napájení osvětlení zajišťuje pohonný akumulátor.

Údržba

Pro životnost vašeho EBV E-Bike Battery je rozhodující jeho údržba. Nikdy nespotřebovávejte kapacitu akumulátoru na 100 %, používejte ho však pravidelně a skladujte při teplotě cca 17 °C – akumulátor se vám za to odvděčí dlouhou životností.

S přibývajícím věkem však přesto dojde k poklesu kapacity akumulátoru.

Nepokoušejte se články sami oživit nebo vyměnit!

Spojte se s naším servisem. Ten je schopen vyhodnotit a vyměnit komponenty i mimo rámec záruky.

Pokud však po úplném nabití zaznamenáte výrazně zkrácenou pracovní dobu akumulátoru, je to známkou jeho opotřebení. Akumulátor v takovém případě vyměňte!

Vyhledávání závad

Pokud se vám nedaří nastartovat pohonný systém, zkонтrolujte prosím, zda jsou kontakty vybíjecí zásuvky volné, čisté, rovné a nepoškozené a zda je akumulátor správně zapojen do přípojně krabice!

Pokud pohonný systém stále odmítá nastartovat, zkuste akumulátor nabít.

Pokud se akumulátor nenabíjí, ujistěte se, že je správně zapojena nabíjecí zástrčka nabíječky.

Otestujte akumulátor tím, že stisknete tlačítko ukazatele kapacity.

Je správně zapojen síťový kabel nabíječky a je zásuvka pod proudem?

Je akumulátor poškozený, nefunkční nebo z něho uniká tekutina či zápach? Přestaňte prosím EBV E-Bike Battery používat a obraťte se na svého specializovaného prodejce nebo naše servisní oddělení!

Recyklace

Lithiové akumulátory nevyhazujte do běžného odpadu! Nefunkční nebo staré akumulátory odevzdejte v prodejně s bateriami nebo ve sběrně nebezpečných odpadů. Akumulátory vracejte ve vybitém stavu. Zalepením kontaktů také předejdete možnosti vzniku zkratu. Správnou likvidací vašich akumulátorů významným způsobem přispíváte k ochraně životního prostředí.

